

fr – mode d'emploi

# AutoAssistant



---

## Table des matières

A propos de ce document .....	3
Contact.....	3
Utilisation .....	3
Entretien et maintenance .....	4
Remplacement de la pince pour documents .....	4
Montage et réglage .....	5
Utilisation .....	6
Espace de rangement fermé .....	6
Pince-documents : .....	6
Ouvrez l'espace de rangement .....	6
Accessoires.....	7

## A propos de ce document

Respectez les indications suivantes pour une utilisation du produit en toute sécurité.

Lisez attentivement ce document avant utilisation.

Conservez ce document en référence pour consultation ultérieure.

► Transmettre ce document à l'utilisateur final et à l'utilisateur du véhicule.

Ce document fait partie intégrante du produit et est un élément important de sécurité et de prévention des risques. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.

## Contact

Avez-vous des questions sur votre produit ? Vous trouvez votre conseiller personnel sur notre site internet.



## Utilisation



### Important :

L'AutoAssistant est uniquement destiné à être utilisé comme moyen de transport et de rangement pour les documents de bureau. Il est principalement conçu pour être utilisé sur le siège passager d'un véhicule. Lorsqu'il est utilisé dans le véhicule, il est impératif de boucler la ceinture de sécurité avant de démarrer.



### Danger !

#### **Danger lié à un AutoAssistant non sécurisé**

Un mauvais positionnement de l'AutoAssistant peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

- Vérifier que la ceinture de sécurité ne présente pas de défauts de détériorations.
- S'assurer que le verrou de ceinture est correctement engagé.

#### **Blessures corporelles et dommages matériels causés par une charge non arrimée**

Le freinage, l'accélération, les virages ou le l'inclinaison provoquent des forces sur un chargement. La charge peut glisser et être projetée. Cela peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

- Noter la capacité de charge maximale de **12 kg**.
- Verrouillez l'AutoAssistant avant du démarrer.
- S'assurer que la charge est uniformément répartie.

## Entretien et maintenance

Vérifiez régulièrement l'usure ou l'endommagement des éléments suivants.

- Ceinture de sécurité,
- Système de retenue de l'AutoAssistant,
- Loquet de couvercle

**Fréquence**            Au moins tous les 5000 km  
par exemple, freinage d'urgence.

**Entretien :**            Nettoyez l'Auto-Assistant avec un chiffon humide s'il est sale. Évitez les produits de nettoyage agressifs, car ils pourraient endommager l'AutoAssistant.

## Remplacement de la pince pour documents

<p><b>Insérer le ressort</b></p> <p>Le ressort doit s'enclencher correctement des deux côtés.</p>	
<p><b>Positionner la pince</b></p> <p>Positionnez la pince de manière à ce que la butée se trouve sur la gauche.</p>	
<p><b>Insérez le Clip pour documents</b></p> <p>Insérer l'axe de la pince dans la prise de gauche (1), puis appuyer vers le bas (2) jusqu'à ce que l'axe s'enclenche de manière audible.</p>	

## Montage et réglage



### Danger !

#### Risque de blessures dues à un usage incorrect

L'installation incorrecte de l'AutoAssistant peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

- ▶ Reportez-vous aux instructions de ce manuel pour l'installation.
- ▶ S'assurer que la ceinture de sécurité n'est pas endommagée.
- ▶ Ne montez pas un système de retenue endommagé sur un AutoAssistant.



### Informations :

Déplacez le siège dans sa position la plus reculée afin de faciliter la pose. L'utilisation d'une housse de protection est recommandée pour protéger le siège et éviter toute usure et abrasion éventuelles.

#### Étape 1

Placez l'Auto-Assistant au centre du siège.



#### Étape 2

Faites passer la ceinture ventrale dans le système de retenue avant.

#### Étape 3

Ne pas passer la bandoulière dans le système de retenue arrière.



#### Étape 4

Fermer le verrou de ceinture et ajuster la ceinture de sécurité.



## Utilisation

L'AutoAssistant permet de multiples utilisations et fonctions.

<p><b>Espace de rangement fermé</b></p> <p>À l'intérieur de l'AutoAssistant se trouve un grand espace de rangement, qui peut être divisé par les séparateurs inclus.</p>	
<p><b>Pince-documents :</b></p> <p>Une pince est située sur le dessus de l'AutoAssistant, elle permet de maintenir les feuilles de papier en place sur la surface de travail.</p> <p><b>Conseil :</b></p> <p>La pince est uniquement destinée au maintien de documents.</p> <p>Remplacement de la pince, voir "Entretien".</p>	
<p><b>Ouvrez l'espace de rangement</b></p> <p>Un espace de rangement ouvert est situé à l'arrière, qui peut servir d'emplacement pour les documents et les bouteilles.</p>	

## Accessoires

Un organisateur de bureau pour le dossier du siège peut être commandé pour augmenter l'espace de rangement.

(Réf. : 6000013636)



