

ProClick Support

N° d'article: 6000013927 | Code de correspondance: PC HOLDER | Code EAN: 4014599386359



- » vous permet de transporter des sacs à outils directement sur votre corps, et convient à la ceinture porte outils ProClick et à la plupart des ceintures disponibles dans le commerce
- » Connexion clic intuitive et brevetée
- » compatible avec tout le système ProClick

Matériaux & couleur

Matériau :	PA6
Couleur :	RAL 9017 Noir signalisation RAL 5017 Bleu signalisation

Dimensions

Dimensions extérieures :	85 x 60 x 25 mm
--------------------------	-----------------

Données techniques

Poids :	0,07 kg
Charge utile maximale :	5 kg

Conformité

Conformité REACH :	EG 1907/2006
Conformité PAK :	EU 1272/2013

ProClick Support

N° d'article: 6000013927 | Code de correspondance: PC HOLDER | Code EAN: 4014599386359

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	6000013928	ProClick Sac à outils M 14	PC WKZT M 14	4014599386366
	6000015241	Porte-marteau ProClick S	PC HH S	4014599453549
	6000013929	ProClick Sacoche à outils M	PC NT M	4014599386373
	6000015240	Carte à outils ProClick S 6	PC WKZK S 6	4014599453525
	6000013930	ProClick Sac à outils L 16	PC WKZT L 16	4014599386380
	6000013931	ProClick Sac à Outils L 36	PC WKZT L 36	4014599386830
	6000013932	ProClick Sac Porte à L 39	PC WKZT L 39	4014599386847

ProClick Support

N° d'article: 6000013927 | Code de correspondance: PC HOLDER | Code EAN: 4014599386359

Description

Le support est au cœur du système ProClick Il est compatible avec tous les sacs à outils ProClick et peut être combiné à tous les niveaux avec tous les sacs à outils ProClick de la gamme. Il est également compatible avec toutes les ceintures disponibles dans le commerce ayant une largeur maxi de 5 cm. Cela permet de transporter du matériel professionnel directement sur soi, un vrai soulagement lorsque vous êtes sur une échelle, sur un échafaudage et lorsque vous travaillez les bras levés. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main.

Le support ProClick dispose d'un verrouillage actif pour transporter le Sac à outils en toute sécurité. Il y a un click lorsque vous connectez les deux, indiquant que le crochet de la du Sac s'est engagé et est solidement verrouillé. Vous devez appuyer volontairement sur le bouton bleu pour le libérer et cela empêche le Sac à outils de se décrocher de lui-même. Cela améliore significativement la sécurité, en particulier lors du travail sur une échelle ou sur un échafaudage.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 21.12.2023